
# 取扱い説明書

### まね が い

お客様のお問合せやご質問の中には、説明書をよくお 読みにならないために、ミシンが故障であると判断されたり、又は間違った操作で機械の調子をそこねたり する場合が、少なくありません。 ぜひ説明書をよくも読みになって正しくご愛用下さい。

取扱い説明書は大切に保存しましょう。



HAPPY F-I






# 目 次

各部の名称	1
フリーアームミシンについて	
補助テーブルの取りつけ方	2
モーター運転の仕方	3
附属品箱の内容	
針の取りつけ方	5
押えの取りかえ方	5
下糸の巻き方	6
ボビンケースの糸通し	7
上糸のかけ方	8
上糸調子の取り方	8
各部の操作	
各ダイヤルの機能	10
布地と針と糸の関係表	
いろいろな縫い方	12


	直線縫い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	ジグザグ縫い及びサテン ステッチ	13
	伸縮縫い 直線ストレッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	伸縮縫い リック ラック ステッチ	14
	伸縮縫い マルチ ステッチ ジグザク	15
	伸縮縫い フェザー ステッチング	15
	プラインド ステッチ(まつり縫い)	16
	ボタンつけ	
	ボタンホール縫い	17
	裁目かがり	
	三つ卷縫い	18
1	)ーアーム ソーイング	19
	/ンの手入	20
E	由の個所	20
3	章の原因と調整	2

### 各部の名称




## フリーアーム ミシンについて

フリーアームがミシンの性能を一段と拡げました。袖口や ズボンの各部の縫いは勿論, 筒ものに, アップリケ, テープ つけ, つくろい縫いや, 刺しゅう等が容易に出来ます。




### 補助テーブルの取りつけ方

普通裁縫には、筒型ベッドのストッパー受け孔に補助テーブルクのストッパーをはめこみますと、しっかりした広いベッドになります。



### モーター運転の仕方




### ●速度切換スイッチ

スイッチの操作で、縫いスピードが低速、高速に切り変わります。 ボタンホール縫いなど複雑な縫いの時、ゆっくりスタートしたい時は、 低速で、直線部分の縫いは高速で広い範囲で自由に縫いスピードを選べ ます。

#### ●踏込調節ネジ

ネジの出し入れ調節によって、コントローラーを一ぱいに踏み込んだと きのミシンのスピードを御自分に適した速度にセットすることが出来ま す。



ご注意 ミシンを御使用にならない時は必ず電源プラグを ぬいて下さい。

## 附属品箱の内容



ボビン



金



フェルト



ボタン付押え



三つ巻






刺しゅう縫い押え



ステッチ リッパー








油差し



縁かがり押え




直線縫い押え




ボタンホール押え

## 針の取りつけ方




### 1. 針の取外し

ハズミ車を廻し, 針棒を最上部に上 げ,次に針止ネジ をドライバーでゆ るめます。



#### 2. 針取付面の確め


針の平らな面を、 針棒の溝の方へ 向けます。




#### 3. 針の取付け

針を針棒の溝部の 針止ピンに突当る まで挿入し、針止 ネジをドライバー で固く締付けます。

## 押えの取りかえ方



 針棒を最上部 に上げ,押え 上げを上げま す。



 押えホルダー のレバーを矢 印のように押 しますと押え が外れます。



3. ご使用になる 押えを,押え ホルダーのま 下に置き,押 え上げを静か におろします とセットされ ます。この場 合ダーナーは 普通縫いにし


FELL

### 下糸の巻き方



 ハズミ車のストップ モーション を矢印のようにゆるめます。


2. 図のように糸を通した後、ボビン を糸巻制限筒の方向に突当るまで 押します。





(ミシンラー ラからみた図)


 ボビンのつばの内側から糸を 通し指で軽く摘み、コント ローラーを軽く踏んで糸が ボビンの芯に7~8回巻き ついたら、指でつまんでいる 糸をきります。





- 4. コントローラーを一ぱいに踏み 糸が八分目程度巻かれると、 自動的に糸巻が止まりますから、 ボビンを左側に押して取り外し ます。
- 糸巻が終了したら、ストップ モーションを固く締めます。






図のようにボビンに糸が片巻になった 場合は、糸巻糸案内止ネジをゆるめて 糸案内を上下させ調整します。





糸巻糸案内止メネジ



ボビンケースの出し入れはハズミ車を手前に廻し,

針棒を最上部にじて行います。




 ボビンの糸は、ケース の糸道を通し、調子バネ の下をくぐします。



 ボビンケースのツノを中 ガマ押えの切りかき部に 合わせ奥の方へ一ぱいに 入れてからラッチをはな します。




ウガマにボビンケースがきちんと入っていないとミシンの運転中にはずれたり、故障の原因となります。



ラッチ


19



(ボビンの糸巻方向は図 のようにします。)




4. 糸を引張ると図のように、 ボビンが回ります。



フロント カバー

### 上糸のかけ方

1より10まで順番に糸を通して下さい。



### 上糸調子の取り方

上糸と下糸の張力はつり合っていなければ なりません。

この調節は殆んどの場合, 上糸の調節だけで間に合います。

○正しい糸調子


上糸と下糸が、ちょうど布地の真中で結 び目を作ります。




○上糸が強すぎるとき,又は下糸がゆるす ぎるときは,図のようになります。



○上糸がゆるすぎるとき,又は下糸が強す ぎるときは,図のようになります。






- ○上糸の張力を強くするときは、上糸調節ツマミ をA方向へまわしてください。
- ○上糸の張力を弱くするときは、上糸調節ツマミ をB方向へまわしてください。
- ○張力をためすときは、必ず押えを下げた状態に します。



下糸の張力はボビンケースの調節ネジで調節しますが、この調節が必要になるのは極く稀れです。

## 各部の操作








送り 普通縫い 厚物縫い



針板

刺しゅう縫いボタン付

電球及スイッチ



ライトスイッチは押すだけで点燈消燈が出来 ます。

電球の交換は電球を左にネジると取外せます。。

## 各ダイヤルの機能

パターン セレクト ダイヤル




 本格派 洋裁にかかせぬ、まつり 縫い、裁ち目かがりは勿論、 ジャージーやニットウェヤに絶対 必要な伸縮縫い (ストレッチ・ ステッチ) がダイヤルを合せる だけで、どなたにも美しく仕上り ます。 ジグザグ ダイヤル




ジグザグ縫の巾

0	
1	***************************************
2	


送り ダイヤル



縫目の大きさ



逆送り ボタン



逆送り

逆送りボタンを、突き当るまで 押していると、布は手前の方に 送られ、縫目の大きさは正送り と同じです。これは止め縫いにも 便利です。

8

## 布地と針と糸の関係表

お縫いになる布地の種類により、針と糸は下表の番号のものを選んで下さい。これはミシンの機能を充分に生かし、美しく仕上げるための大切なポイントです。

(本機に用いる針の種類はHA×1であります)

布	地の	種類類	糸の番号	針の番号
極薄地	チュール シフォン 薄レース	絹オーガンディー 薄トリコット	綿80~120 絹80	9
薄 地	オーガンディー 薄ジャージー ボイル	タフタ 絹クレープ	綿60~80 網50	9~11
普通地	ギンガム ピ ケ リンネル さらさ木綿	サテン 薄コーデュロイ 一般服地	綿50~60 網50	11~14
厚物	ギャバジン ツイード 帆 布	デニム オーバーコート地 カーテン地	綿40~50 絹50	14~16
極厚物	厚地コート 厚地キャンバス		綿30~40 絹30	16~18

ご注意 伸縮性化繊地 (ジャージー、トリコット) には、ニット針 (柄の先端が

紫色)を使用すると、目とびや糸切れを防ぐのに効果があります。

### いろいろな縫い方

図に示めしているダイヤルで 印のついているダイヤルは、その範囲で適当な目盛を選ぶことを表わします。


### 直線縫い



下図に示めす基本的な操作法を,練習してマスターしますと大変便利 です。千鳥縫い押えでも直線縫いは出来ますが,薄物縫いや,きれいな 縫い目には,直線縫い押えの使用をお奨めします。


#### 縫い終り

逆送りで止め縫いをして、天秤を 最高の位置に保ち、押えを上げて 布をずらし、6~7㎝糸を残して 糸を切ります。




#### 縫い始め

縫い終りの状態で上糸・下糸を図 のように揃えて、布をその間に挿 入します。



#### 方向を変える

針を刺したまま、押えを上げて、 針を芯棒にして、布をまわします。



### ジグザグ縫い

押	え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
千鳥縫	い押え	Ly STRETCH	( A 3 2 ) O	4 3 2 William C	SEW
				<b>x</b>	


ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ジグザグ縫い
目 盛	目 盛	
5	8	
4	5	
2	4	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>
1,	2	······
1/2	2	~~~~~~~~~~~


ジグザグ ダイヤルと送りダイヤルの目盛の組み合せで図のように様々な ジグザグ縫いが出来ます。

## サテン ステッチ(しゅす縫い)

押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
刺しゅう縫い押え	Ly stretch	5 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 ( )	SEW
	73/8	A.		

送りダイヤルを \\ に合せ 0 に近かく調節して、縫い目がしゅす布地 のような密着縫いを求めます。刺しゅう縫いの基本であり、ジグザグ ダイヤルを周期的に操作することによって、縁飾りなどに適した連続 模様が出来ます。








## ストレッチ ステッチ(伸縮縫い)

## 直線ストレッチ縫い ◆◆◆



押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
直線縫い押え	SIREICH)	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8765	SEW

普通の直線縫いに較べると,太い 縫い目になりますが、伸び縮みが きき,とても強い縫いで,ジャー ジーなどの布地の直線縫いに使用 します。




## リック ラック ステッチ パルハ

押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
千鳥縫い押え	-	6430	8765	SEW

伸縮がきき裏表同じ縫い目でスポー ーツシャツの衿,カフス,ポケット などの飾り縫いにも用いられます。




## マルチ ステッチ ジグザグ




押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ・ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
千鳥縫い押え	- VV STRETCH,	5432,0 Base	4 3 2 Million C	SEW

最も伸縮縫いに適したステッチで 応用範囲が広いものですが、つく ろい縫いやパッチあてなどにも適 しています。




### フェザー ステッチング



押	ż	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
干鳥縫	い押え	1013015 AAA	543210	8760	SEW

マルチ ステッチ ジグザグと共に、 最も伸縮縫いに適したもので応用 範囲が広いものですがニット ウエヤやストレッチ レースつけ などに用いると便利です。



# ブラインド ステッチ(まつり縫い)

押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
千鳥縫い押え	The state of the s	5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	65 832	SEW







### ジグザグ ダイヤルの調節

- 1.4に合せます。
- 2. ボタンの左側の穴を針に合せて押えを下げボタンを固定します。
- 3. 針がボタンの右穴に合うようにジグザグ ダイヤルを合せ 4~5 針 縫います。

又,ボタンと押えの間に爪楊枝等をおき,ボタンにゆるみを持たせることが出来ます。






### ボタンホール縫い

押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
ボタンホール押え	STRETCH P	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 ( )	SEW


ボタンホールの位置と大きさを正確に布の上に印をつけ、印の手前 の端を押えの底板の赤マークAに合せ、印の線が押えの底板の中心 にあることを確めてから縫い始めます。

#### ジグザグ ダイヤルの操作




(注) 止め縫いのときは、ドロップ ヒード ダイヤルを 止め縫い "DARN" にして下さい。

縫い始め(1)




バータック縫い(2)




ステッチ リッパーでカットします



## 裁目かがり



裁目かがりにはジグザグ縫い が利用出来ます。




## 三つ巻縫い

押え	パターン セレクト ダイヤル	ジグザグ ダイヤル	送り ダイヤル	ドロップ ヒード ダイヤル
三つ巻押え	SIMILE STATE OF THE STATE OF TH	1 3 2 1 0 m	4 3 2 1	SEW


直線縫いばかりでなく 伸縮縫いのステッチも 利用出来ます。

# フリーアーム ソーイング

Tシャツの袖口に伸縮縫いの飾り模様




つくろい縫い (かぎざき)




このフリーアームミシンは、普通ベッドのミシンで縫いにくい袖や ズボンなどの筒状のものを縫うのに大変便利です。


Gパンに飾りテープを付ける




ボタンホール縫い



ズボンのひざにアップリケを付ける




ボタン付





## ミシンの手入


## 注油の個所

(アーム カバーを外し, 面板を開き 矢印の部分に注油して下さい。









# 故障の原因と調整

故障の状態	上糸が切れる	下糸が切れる	縫い目が飛ぶ	針が折れる	布送り不充分
原因	・上糸の掛け方が正しくない。 ・糸穴の仕上の悪い針を使っている。 ・針の取付方が裏がえしになっている。 ・針が曲っている。 ・針の穴に比べて糸が太すぎる。 ・上糸の調子が強すぎる。 ・糸が必要以外の所にからみついている。	強すぎる。 ・ボビンの糸の巻き方が不均 ー。 ・外形の真円でないボビンを 使っている。 (交換)	・針が曲っている。		<ul> <li>・ドロップ ヒードの位置の間違い。</li> <li>・ストップ モーションが緩んでいる。</li> <li>・送り歯と針板の間にホコリが凝着のため、送り歯の上り不足。</li> <li>・ダーナーの位置が正しくない。</li> </ul>
故障の状態	縫い目にしわがよる	糸締めが悪い	廻 転 が 重 く 音 が 高 い	ミシンが廻転し ない	The state of the s
原因	・上糸、下糸の調子が強すぎる。 ・送り歯の針板からの高さが高すぎる。 (送り歯を低くする) ・糸の通し方が間違っている。 ・糸がどこか余分の所に引掛っている。 ・布地、糸、針の関係が釣合わない。	<ul><li>・ボビンケース調子バネの 調節が弱すぎる。</li><li>・糸取りバネが曲っている。 (交換)</li></ul>	入っている。 ・油がきれている。		

メモ	
	<i>Ty</i>

メモ			
	 		************
	 ***************************************	·	
,	 		



ハッピーミシン 販売株式会社 〒110 東京都台東区台東二丁目九番五号 TEL 03(834)0715 ハッピーミシン 製造株式会社